

# GAMMA GANCI SCALA

L'accesso in copertura per il raggiungimento del primo dispositivo anticaduta disponibile, prossimo al punto di sbarco, deve avvenire in totale sicurezza e può essere effettuato internamente o esternamente alla copertura stessa.

Quando ci si avvale di scale non fisse, queste devono essere idoneamente vincolate alla zona di sbarco tramite l'utilizzo di opportuni dispositivi di ancoraggio alla struttura di tipo permanente: i **ganci scala**.


## Commerciale

| Codice | Descrizione   | Tratt. |
|--------|---|--------|
| T382   | Coppia di ganci scala per pareti zincati 4+4 fori Ø12 | Z<br>E |




## Commerciale

| Codice | Descrizione  | Tratt. |
|--------|--|--------|
| T382B  | Coppia di ganci scala regolabili per pareti zincati 4+4 fori Ø12 | Z<br>E |




## Commerciale

| Codice | Descrizione  | Tratt. |
|--------|--|--------|
| T383   | Coppia di ganci scala ad angolo zincati 4+4 fori Ø12 | Z<br>E |



## Commerciale

| Codice | Descrizione   | Tratt. |
|--------|---|--------|
| T384B  | Coppia di ganci scala regolabili per tetti piani o inclinati zincati 5+5 fori Ø12 | Z<br>E |



## Commerciale

| Codice | Descrizione  | Tratt. |
|--------|--|--------|
| T384C  | Coppia di ganci scala regolabili per lamiera zincati 96+96 fori Ø5 | Z<br>E |

Fissaggi del gancio scala sulla lamiera inclusi.

